





①  a: Bedienungstasten ON/OFF HOLD b: Display: Winkelanzeige in Grad mit Vorzeichen links oben: Symbol für leere Batterie rechts unten: Symbol für gedrückte HOLD-Taste c: Batteriefach (beim Wechsel auf Lage der Batterien achten) d, e: Drehschalter für Laser	②  a: Querlibelle: Messen des Winkels zum Lot b: Längslibelle: Messen des Winkels zur Waagrechten c: Display d: Tastatur e: Batteriefach (zum Öffnen siehe Abb. ②) f: Lasermodul 1 g: Lasermodul 2			
a: Operating switches: ON/OFF HOLD b: Display: Display of angle in degrees with +/- sign. Top left: Symbol indicating batteries drained. Bottom right: Symbol for HOLD button pressed. c: Battery compartment (when replacing batteries, ensure correct polarity). d, e: Rotary switch for laser	a: Vertical spirit level: For measurement of angles from the perpendicular b: Horizontal spirit level: For measurement of angles from the horizontal. c: Display d: Keypad e: Battery compartment (to open, see Fig. ②) f: Laser module 1 g: Laser module 2	WARNING: Risk of hand and fingers getting pinched.	WARNING: Avoid contact with live parts or items of equipment – the housing is electrically conductive.	NOTE: To measure absolute angles, first close the instrument completely, then switch on.
a : Touches de manœuvre ON/OFF HOLD b : Visuel Affichage d'angle en degrés avec signe à gauche en haut : symbole pour piles déchargées à droite en bas : symbole pour touche HOLD appuyée c : Compartiment pour piles (lors de remplacement, veiller à la bonne position des piles) d, e: Commutateur à tourner pour le laser	a : Niveau vertical : mesure de l'angle par rapport à la verticale b : Niveau horizontal : mesure de l'angle par rapport à l'horizontale c : Visuel d : Clavier à touches e : Compartiment pour piles (pour ouvrir, voir fig. ②) f : Module de laser 1 g: Module de laser 2	DANGER : Risque d'écrasement pour main et doigts	DANGER : Ne pas entrer en contact avec des pièces sous tension. Le boîtier est électroconducteur.	REMARQUE : Pour la mesure d'angles absolus, replier d'abord complètement l'appareil et ensuite seulement le mettre en service.

